

Tankovervågning - U-Tank basic



Vare nr. SA-383101

Med vores nye U-tank basic kan op til 4 tanke kontrolleres. Både frisk olie og spildolie. Man kan også have op til 4 niveau alarmer i samme tank.

Tilsluttes 230 V

1 knap for setup, anerkendelse af alarm og system test

1 knap for bypass, setup system kontrol og system genstart.

2 Status LED's

Gul = system i bypass mode

Hvid = system ok

4 Røde tank LED's

De blinker ved alarm

Hver udgang kan tilsluttes 24 V dc magnetventil for stop af pumpe ved alarm.

PS Hvis tilslutning til NEX-U væskestyringselektronik skal U-tank advanced bruges

Dine kontaktpersoner

Henrik Bruun • mobil nr. 40 643 031 • e-mail: hbr@loewener.dk

Jan Neumann • mobil nr. 4064 3003 • e-mail: jn@loewener.dk

V. Løwener A/S

Smedeland 2 • 2600 Glostrup • Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg

Tankovervågning - U-Tank basic



Højde justerbar sonde med 5 meter kabel.
Flyder kan ændres for høj eller lav alarm

Vare nr. SA-382201




Elektrisk - pneumatisk ventil
Tilsluttes pumpe og u-tank for stop af pumpe, så tank ikke overfyldes.

Vare nr. SA-389021 1 ½"

Vare nr. SA-389021-1 1"

Vare nr. SA-389021-34 3/4"



Magnetventil
Tilsluttes frisk oliepumpe og u-tank, så pumpen ikke pumper, når tanken er tom.

24V dc normalt åben

Max tryk: 10 bar

Vare nr. SA-389019



Ekstern alarm
24Vv dc ekstern alarm. Op til 50 meter fra U-tank basic.
Blink og akutisk alarm.

Vare nr. SA-382005

Dine kontaktpersoner

Henrik Bruun • mobil nr. 40 643 031 • e-mail: hbr@loewener.dk

Jan Neumann • mobil nr. 4064 3003 • e-mail: jn@loewener.dk

V. Løwener A/S

Smedeland 2 • 2600 Glostrup • Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg